

Proseal - Инструкции за употреба

Необходим кухненски уред, който съхранява пресните аромати на вашите храни:

1. Подгответе храните, които искате да запазите и запечатате в найлонови торбички,
2. Отворете капака и поставете батериите,
3. Натиснете бутона и машината ще хеджира, около 5 -10 секунди и просто преминете през ръба на всяка чанта,
4. Закачете капачка на хладилника с магнит на гърба, така че винаги да е удобен.

