

Instrument de testare a releelor auto - Instrucțiuni de utilizare:

Așezați bornele în locurile potrivite, pozitive și negative.

Conectați instrumentul. LED-ul roșu se va aprinde dacă releul este anormal, dacă este normal LED-ul verde se va aprinde.

Bateria auto trebuie să fie o baterie de 12 V, tensiunea bateriei între 11 V-15 V. Rezistența bobinei aplicabilă trebuie să fie peste 20 ohmi.