

Tester relé do auta – Návod na použitie:

Umiestnite svorky na zodpovedajúce miesta, kladnú a zápornú.

Pripojte nástroj. Červená LED dióda sa rozsvieti, ak relé nie je normálne, ak je normálne, rozsvieti sa zelená LED dióda.

Autobatéria musí byť 12V, napätie batérie medzi 11V-15V.

Odpor cievky musí byť nad 20 ohmov.