

"Nástroj pro testování automobilových relé - Návod k použití:

Umístěte svorky na vhodná místa, kladné a záporné. Připojte nástroj. Červená LED dioda se rozsvítí, pokud je relé abnormální, pokud je to normální, rozsvítí se zelená LED. Autobaterie musí být 12V, napětí baterie mezi 11V-15V. Použitelný odpor cívky musí být nad 20 ohmů."