

Rulou pentru protecție solară - instrucțiuni:

1. Plasați opritoarele de cauciuc 2. Fixați ventuzele reglabile de parbriz, apoi scoateți plasa și fixați opritoarele de cauciuc de geam 3. Când ați încetat să mai utilizați plasa, trebuie să apăsați butonul și acesta se va înfășura automat. 4. Lungimea este reglată în funcție de modelul mașinii