

Rolovacia ochrana pred slnečným žiarením pokyny:

1. Nainštalujte vákuové zátky 2. Pripevnite nastaviteľnú sponu alebo prísavku na čelné sklo, potom odstráňte sieťovú clonu a pripevnite vákuovú nádobu na okno. 3. Keď prestanete sieť používať, treba stlačiť tlačidlo a sieť sa automaticky navinie. 4. Dĺžka sa upravuje podľa modelu auta.