

CreativePen – οδηγίες χρήσης

Το CreativePen είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Συνδέστε το στην πρίζα και επιλέξτε μία από τις επεκτάσεις που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία (200-450 βαθμούς, Ισχύς εξόδου: 60W Τάση εισόδου: 220V / 110V) και στη συνέχεια μπορείτε εύκολα να σχεδιάζετε και να βάφετε όλα τα είδη ξύλινων επιφανειών, εκφράζοντας τη δημιουργικότητά σας.

