



Niezbędne urządzenie kuchenne, które utrzymuje świeżość potraw:

1. Przygotuj żywność, którą chcesz przechowywać i zamknij w plastikowych torebkach,
2. Otwórz pokrywę i włóż baterie,
3. Naciśnij przycisk, urządzenie nagrzeje się w ciągu około 5–10 sekund i wystarczy, że przeciągniesz je wzdłuż krawędzi torebki,
4. Przymocuj urządzenie na lodówkę za pomocą magnesu tak, aby było zawsze pod ręką