

Instrukcja: Narzędzie do testowania przełączników samochodowych — instrukcja obsługi:

Umieść zaciski w odpowiednich miejscach, dodatnie i ujemne. Podłącz narzędzie. Czerwona dioda LED zaświeci się, jeśli przełącznik jest nieregularny, a jeśli jest regularny zaświeci się zielona dioda LED.

Akumulator samochodowy to bateria 12 V, napięcie baterii między 11 V-15 V. Rezystancja skrętki musi przekraczać 20 omów.