

CreativePen - uputstvo za upotrebu

- Skinuti navoj i metalni dio te postaviti nastavak sa kojim želite raditi (u pakovanju dolazi pet nastavka)
- Uključiti pirograf u struju i podešiti željenu temperaturu (200-450stepeni) koja se podešava na gornjem dijelu aparata.
- Ostaviti da se zagrije na stalku koji dolazi u pakovanju sa pirografom
- Pirograf kada se zagrije spremanj je za upotrebu i željeno iscrtavanje po drvetu

