

LiquidTape - instrukcja obsługi

Ta płynna taśma izolacyjna przeznaczona jest do innowacyjnej i nowoczesnej metody izolacji komponentów elektrycznych:

1. Otwórz opakowanie,
2. Nałóż dużą ilość płynu na izolowany kabel, aby przewód nie był już widoczny,
3. Pozostaw nieruchomo na około 4 godziny,
4. Po całkowitym wyschnięciu płynu procedura jest zakończona!

Instruction



1. Open liquid tape



2. Apply liquid tape to wire



3. Place after application about 4 hours



4. Complete